

INSTRUKCJA OBSŁUGI



UWAGA:

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NALEŻY SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

Dokładne stosowanie się do niniejszej instrukcji pozwoli na bezpieczne użytkowanie oraz pozwoli uniknąć sobie i innym uszczerbków na zdrowiu.



I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

W celu uniknięcia śmiertelnego zagrożenia należy przestrzegać poniższych zasad:

- Należy ściśle stosować się do niniejszej instrukcji użytkowania w celu uniknięcia uszkodzenia ciała lub śmiertelnego wypadku.
- Należy upewnić się przed użyciem, czy jest ustawiony właściwy stopień zaciemniania
- Przyłbica chroni głowę przed iskrami, pyłem i promieniowaniem w czasie spawania i szlifowania
- Przyłbica nie chroni przed substancjami żrącymi, wybuchowymi lub uderzeniami.
- Należy unikać sytuacji w czasie pracy w których możliwe jest dostanie się substancji niebezpiecznych do niezabezpieczonych części ciała.
- Należy chronić przyłbicę przed wilgocią i rozpuszczalnikami.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny przyłbicy, usunąć ewentualne uszkodzenia oraz oczyścić przyłbicę i sprawdzić czy sensory nie są zakryte.
- Należy pamiętać, że w trakcie pracy zawsze musi być zamontowana zewnętrzna szybka ochronna z poliwęglanu i wewnętrzny filtr pod rygorem utraty gwarancji.
- Jeśli w trakcie pracy przyłbica nie ściemnia się, należy bezzwłocznie przerwać pracę.
- Używanie przyłbicy niezgodnie z jej przeznaczeniem lub z niniejszą instrukcją spowoduje narażenie operatora na obrażenia oraz na utratę gwarancji.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Przyłbica automatyczna jest wykonana z polimeru, jest zasilana przez baterie i ogniwa solarne. Włączanie i wyłączanie odbywa się automatycznie. W chwili zapalenia łuku transparentny filtr w kasetce zaciemni się. Po wyłączeniu łuku ponownie rozjaśni się. Przyłbica zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV/IR (ultrafioletowe/podczerwone) także kiedy filtr jest transparentny.

III. DANE TECHNICZNE

Model	ASTRA	SPIDER	SHARK	GALAXY	MAXY	MASTER
Rozmiar filtra wewn. (mm)	110x90x9		133x114x10	140x146x45	158x151x35	140x146x45
Pole widzenia (mm)	92x42	100x50	100x80	116x81	108x82	124x81
Ilość sensorów łuku	4		5			
Min prąd dla TIG (A)	5		2			
Stan transparentny (DIN)	4		3			
Ochrona UV/IR (DIN)	16		16			
Regulacja zaciemnienia (DIN)	5-9/9-13	5-8/9-13	4-8/9-14			
Czas reakcji (s)	1/30 000	1/25 000	1/35 000			
Czas rozjaśniania/opóźnienia (s)	0,1-1		0,04-2			0,1-1
Funkcja szlifowania	TAK		TAK			
Funkcja TEST	TAK	NIE	TAK			
Wskaźnik baterii	TAK		NIE	TAK		
Klasa optyczna (EN379)	1/1/1/2	1/1/1/1	1/1/1/1			
Zasilanie (ogniwo solarne plus bateria)	1xCR2032	2xCR2032		2xCR2450	2xCR2032 2xCR2450	2xCR2450
Temp. pracy (°C)	-5÷+55					
Waga (kg)	0,44	0,58	0,66	0,71	0,78	0,80

IV. UŻYTKOWANIE

Dopasowania przyłbicy do indywidualnych potrzeb należy wykonać za pomocą odpowiednich przycisków/pokręteł. Pokrętelem „SENSITIVITY” można regulować czułość przyłbicy (zaciemnianie), tzn. moment reakcji na światło w zależności od oświetlenia zewnętrznego. Pokrętelem „DELAY” regulujemy czas opóźnienia/rozjaśniania (aby uniknąć oślepienia rozgrzanym metalem). Wybrane modele są wyposażone w funkcję testu, szlifowania i wskaźnik niskiego poziomu baterii. Podczas użytkowania przyłbicy należy wymieniać w miarę zużywania zewnętrzną szybką ochronną z poliwęglanu i wewnętrzny filtr ochronny z poliwęglanu oraz baterie zasilające. Aby to wykonać należy podważyć jego krawędź w wycięciu. Wymiana baterii odbywa się przez odkręcenie pokrywy baterii, wymianę baterii oraz ponowne założenie pokrywy i jej zakręcenie.

V. GWARANCJA

Producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany części, które zepsują się w wyniku złej jakości materiału lub wad fabrycznych w ciągu 12 miesięcy od daty sprzedaży z karty gwarancyjnej. Koszt przesłania urządzenia do producenta oraz od producenta do użytkownika w okresie gwarancyjnym pokrywa użytkownik urządzenia. Urządzenia, które zostały sprzedane w krajach członkowskich UE jako dobra konsumpcyjne, objęte są 24 miesięcznym okresem gwarancji, koszt przesłania urządzenia do producenta oraz od producenta do użytkownika w okresie gwarancyjnym pokrywa producent urządzenia, zgodnie z dyrektywą europejską 1999/44/WE. Karta gwarancyjna jest ważna wyłącznie razem z paragonem fiskalnym lub fakturą zakupu.

W celu zlecenia naprawy gwarancyjnej należy wypełnić formularz umieszczony na stronie internetowej Producenta (podany na karcie gwarancyjnej). Urządzenia wysłane w inny sposób na koszt Producenta nie będą przyjmowane. Reklamacje na urządzenia dostarczone bez uchwytu roboczego i przewodu masowego nie będą rozpatrywane.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu urządzeń zapakowanych inaczej, niż w oryginalne opakowanie. Trudności wynikające z nieprawidłowego użytkowania, naruszenia lub niedbałości o urządzenie nie są objęte gwarancją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody pośrednie lub bezpośrednie.

KARTA GWARANCYJNA

Model:	
Nr seryjny:	
Data sprzedaży:	Sprzedawca:

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: DELTA-TECHNIKA Sp. z o. o. ul. S. Lema 26, 20-446 Lublin tel. +48 81 442 19 58

Formularz zgłoszenia naprawy: <https://www.deltatechnika.pl/zgloszenie-reklamacyjne-urzadzenia/>

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Producent: DELTA-TECHNIKA Sp. z o. o. ul. S. Lema 26, 20-446 Lublin, Polska

Przedmiot deklaracji: przyłbica spawalnicza automatyczna WELDMAN

Model: ASTRA (kod towaru 107 174), SPIDER (kod towaru 107 175), SHARK (kod towaru 107 176), GALAXY (kod towaru 107 177), MAXY (kod towaru 107 178), MASTER (kod towaru 107 179).

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Dyrektywa 2016/425/EU

Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

ASTRA, SPIDER: EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021

SHARK: DIN EN 379:2009-07, EN ISO 16321-2:2021, EN ISO 16321-1:2022, ISO 16321-1:2021/AMD 1:2024

GALAXY: DIN EN 175:1997-08

MAXY: DIN EN 379:2009-07

MASTER: EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021

Lublin, 12.01.2026r.

Dyrektor ds. Technicznych Tomasz Wójcik



WELDMAN

Zgodnie z ustawą z 11.09.2015r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie z innymi odpadami zmieszanyymi i segregowanymi zużytego sprzętu oznaczonego powyższym symbolem. Użytkownik zobowiązany jest oddać produkt do PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

PRZYŁBICA SPAWALNICZA AUTOMATYCZNA Z FILTREM TRUE COLOR